



KALA BRAND UKULELE UBASS オーナーズマニュアル

この度は KALA BRAND UKULELE をお買い上げ下さりまして、誠にありがとうございます。当マニュアルをお読みの上、未永くご愛用頂きたくお願い申し上げます。

特徴 バリトンサイズのウクレレにポリウレタンの弦を装備。

アンプを通すことでウッドベースの様な音が出せます。

エレクトリックベースを弾くときに指が痛く感じた人でも楽に弾けるテンションで、女性の方でも楽しめます。

チューニングについて

4弦から E - A - D - G エレクトリックベースと同じチューニング

4弦から D - G - B - E バリトンウクレレと同じチューニング

上記二つの中から演奏しやすいチューニングに合わせてご使用ください。

チューニングはペグを回して行いますが、太いポリウレタンの弦を使用しているため、ナット部分で弦が止まってしまう場合があります。この場合にはナットの付近で弦を持ち上げ、何度か引っ張りながらチューニングしてください。

*チューニングにはベース用のチューナーをご使用ください。

*弦の巻きすぎには充分ご注意ください。

弦の交換について

摩擦で弦が削られて、凸凹が出てきたら弦の交換をお勧め致します。

KALA 社よりウクレレベース用の弦セット (LKALUBSTRING) が用意されておりますので、別途お買い上げの上、ご利用ください。(弦の交換方法は別紙をご参照ください)

* 本体裏の弦交換用蓋を元に閉める際に、ネジをきつく締めすぎない様にご注意ください。

蓋や本体が傷つく場合がございます。

アンプへ接続する場合

必ずアンプ本体のボリュームをゼロにするか、ミュートスイッチを押してから接続してください。本体とアンプを接続するケーブルは信頼できるメーカーのものをお勧め致します。良いケーブルほどノイズが少なく、大きい出力が得られます。また、劣化したケーブルをご使用されますと、ノイズが出やすいだけでなく、機器や人体へ影響を及ぼす場合がございますのでご注意ください。

本体の管理に関しましては一般のウクレレと同様に、温度、湿度には充分ご注意の上ご使用ください。